



Legenda:

- A** Sezione di interviste
- a** Sezione di conteggio automatico
- a** Sezione di conteggio manuale
- Flussi auto/pesanti 08:00-09:00 (automatici)
- Flussi 08:00-09:00 (manuali)
- Confine comunale
- Perimetro centro abitato

COMUNE DI SAMARATE
Provincia di Varese

PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO
I FASE

Sezioni di rilievo flussi
Sezioni interviste OD

settembre 2011	06
----------------	----

Centro operativo: Piazza IV Novembre, 4, 20124 Milano
tel. 02.00009191
www.tanden-rl.it